



Manuale

LEICKE Sharon

**Tastiera Bluetooth 4 in 1 con Touchpad
multitouch integrato**

Memorizza fino a 5 dispositivi collegati

Per PC e tablet con iOS, Android, Windows e smart TV

Numero Prodotto: SI54295

Grazie per aver acquistato la tastiera Bluetooth con Touchpad di Sharon.

Con il nome LEICKE produciamo diverse marche per produrre e distribuire i nostri prodotti: LEICKE (alimentatori, batterie), Kanaan (adattatori / convertitori, cavi ecc.), Sharon (Custodie con tastiere per Tablet, tastiere con trackpad ecc), Hebron (custodie protettive, docking station , protezioni per display, ecc), MANNA (borse per notebook, custodie per tablet e smartphone).

Lavoriamo continuamente per lo sviluppo dei nostri prodotti, il nostro servizio clienti e innovazioni. I nostri prodotti hanno una lunga durata, sono eco-compatibili e ad alte prestazioni. Inoltre, ogni giorno facciamo del nostro meglio per soddisfare i nostri clienti. Prendiamo in seria considerazione ogni recensione e richieste e valutiamo continuamente tutti i suggerimenti. In questo modo, si arriva a conoscere le esigenze dei nostri clienti riguardo i nostri prodotti e servizi.

Per scoprire di più sui prodotti LEICKE o se avete domande su questo prodotto, visitare il nostro sito www.leicke.com.

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare questo dispositivo, si prega di controllare la confezione e assicurarsi che i seguenti elementi sono contenuti nel suo interno:

Nr. pezzi	Nome	Nota
1	Tastiera Bluetooth	Con touchpad multitouch integrato
1	Cavo USB di ricarica	USB type A a Micro USB
1	Manuale	universale

Informazioni sul prodotto

- Tastiera Wireless con Bluetooth 3.0
- Touchpad integrato con multi-touch per scorrere o clonare clic destro del mouse.
- Portata connessione fino a 10 m
- Batteria integrate al Litio ricaricabile
- Tasti per funzioni speciali (a secondo del modello e del Sistema operative del device)
- Leggero e compatto con pressione tasti silenziosi ed ergonomico
- Risparmio energetico con la modalità Sleep dopo 10 minuti di inutilizzo.

Risparmio energetico in modalità Sleep

La tastiera va in modalità sleep quando è inattiva per 10 minuti. Per riattivare la sua funzione è sufficiente premere un tasto qualsiasi e attendere tre secondi. La tastiera tornerà attiva. Il touchpad può essere utilizzato solo con la tastiera attivata.

Dettagli della tastiera

Interfaccia	Bluetooth 3.0
Distanza operativa	Fino a 10 m dalla fonte connessa
Modulazione di frequenza	GFSK
Tensione Corrente	3.0-5.0 V
Tensione Corrente Operativa	< 2.0mA (tastiera)< 9.5mA (Touchpad)
Tensione Corrente in Standby	< 200µA
Corrente in fase di ricarica	~ 300 mA
Tempo di carica	2-3 h
Capacità batteria al litio	500mAh
Orario di lavoro continuo	~ 25 ore (touchpad + tastiera)
Key strength	80 g ± 10 g

Cicli di ricarica	circa 5 million di ricariche
Limiti di temperature supportate	0°C fino 40°C
Umidità supportata	10% - 90%

Collegamento tastiera con modalità Bluetooth

Nota: Si prega di caricare la tastiera con il cavo USB in dotazione prima di connettere il dispositivo la prima volta.

Passo 1: Accendere la tastiera. L'interruttore di alimentazione è posizionato sul lato del pulsante di connessione. Il LED Bluetooth sarà acceso in modo fisso.

Passo 2: Premere la combinazione di tasti FN + "A" per almeno 3 secondi per collegarsi al primo dispositivo. Il LED Bluetooth inizierà a lampeggiare quindi pronto per la connessione. La tastiera è ora pronta per essere collegata con il dispositivo desiderato.

Passo 3: Accendere il tablet, smartphone, PC o Smart TV e accedere al menu di sistema / impostazioni.

Passo 4: Nelle impostazioni del "Bluetooth" (Se spento, attivarlo). Nell'elenco dei dispositivi trovati troverete "Choose Bluetooth". If switched off, activate it. If Bluetooth is active the menu will display "Bluetooth keyboard". Selezionate questa opzione.

Passo 5: Sul display del device verrà visualizzato un codice per la connessione. Inserire il codice tramite la tastiera e confermare con il tasto Invio. Il collegamento sarà ora codificato in modo sicuro.

Passo 6: La tastiera LEICKE è ora collegato correttamente al dispositivo. Una volta collegata, la tastiera salva tutti i dati di connessione fino a quando sarà connessa ad un altro dispositivo.

Passo 7: Selezionare un layout (lingua) di tastiera appropriato sul proprio device. Ad esempio, premere il tasto FN + W per consentire la massima compatibilità con Android. Le opzioni per il proprio OS sono stampate sui tasti Q, W, E e R. Ora è possibile utilizzare il touchpad e la tastiera con il vostro tablet o smartphone.

Passo 8: Per collegare alla tastiera fino a 4 dispositivi

aggiuntivi, premere FN in combinazione con S, D, F o G per ogni dispositivo. Ora ripetere il passaggio da 3 a 7.

Passo 9: Ora è possibile passare tra i dispositivi connessi da 1 a 5 premendo FN + A, S, D, F o G come è possibile cambiare le connessioni tra smartphone, tablet o PC. Esempio di un possibile utilizzo: FN + G = smartphone, FN + A = PC, FN + D = tablet

Ulteriori dispositivi: Naturalmente, la tastiera può essere collegato ad altri smartphone, tablet o PC tramite Bluetooth.

Lingua: Se si dispone di un Device con una lingua diversa dal layout di scrittura della tastiera bisogna aggiungere un nuovo layout di scrittura sul vostro dispositivo. il layout di tastiera si sceglie nelle impostazioni. Android: "Impostazioni / Lingua e inserimento" poi su "tastiera Samsung tastiera" e poi "Aggiungi lingue inserimento". Scegliere dal menu English UK e rimuovere il segno di spunta al fine di utilizzare diversi layout di tastiera con la tastiera Bluetooth. Alcuni dispositivi possono avere diversi menu! Per iOS: andare nelle impostazioni e aggiungere un secondo layout all'opzioni della tastiera.

Ricarica della batteria integrata

Quando la batteria è scarica, la spia della batteria lampeggia. È tempo di ricaricare la tastiera.

Passo 1: Collegare il cavo di ricarica Micro USB al connettore micro USB alla tastiera.

Passo 2: Collegare il lato USB-A ad un adattatore di alimentazione o una porta USB del computer. L'indicatore di carica rimarrà luminoso durante tutto il processo di carica.

TOUCHPAD

La nostra tastiera LEICKE offre una elevata qualità del touchpad multi-touch per permettere tali funzioni come lo scorrimento tra le pagine e emulare il tasto destro del mouse.

A seconda del sistema operativo e del modello non tutte le funzioni multi-touch sono supportati!

Click del mouse: È sufficiente toccare a breve con un dito sul touchpad. Questo sarà interpretato come click sinistro.

Click destro del mouse: Se si tocca con 3 dita sul touchpad, questo sarà interpretato come un clic del tasto destro del mouse.

Move: Toccare brevemente due volte con uno dita sul touchpad. Se si lascia il dito sul touchpad dopo aver cliccato la seconda volta, si può navigare/passare tra le delle applicazioni aperte.

Scroll: Utilizzare due dita (indice e medio) per toccare il touchpad e poi spostarsi verso l'alto o verso il basso per scorrere su e giù la pagina o il sito.

Zoom: Per ingrandire o ridurre, basta mettere due dita sul touchpad (es. indice e pollice) e allargare o diminuire la distanza per ingrandire o diminuire. Questa funzione può non essere supportata da alcune Applicazioni.

Spostare pagine su/giu: Spostare 3 dita contemporaneamente sul lato sinistro o destro del touchpad per passare da una pagina (pagina verso l'alto o verso il basso della pagina). Questa caratteristica rende la navigazione molto più facile.

Tasti di funzioni speciali

Alcuni tasti hanno funzioni speciali come il controllo dei media, input vocale o cambiare il layout di tastiera in base ai simboli. Per poter utilizzare correttamente, utilizzare il tasto FN e il tasto con il sistema operativo secondo la configurazione della tastiera. Funzioni e segni di punteggiatura, che vengono utilizzati con il tasto FN, sono evidenziati con colore giallo.

Basta dare uno sguardo ai simboli speciali sul volantino per avere una panoramica sulle principali combinazioni di tasti. È possibile utilizzare queste funzioni premendo il tasto FN e la funzione desiderata contemporaneamente. Si prega di notare:

non tutti i tipi di tablet hanno le stesse funzioni e caratteristiche come input vocale, ecc.

Si prega di notare, che il layout sia configurato per l'utilizzo con iOS, OSX, Android, Windows o smart TV. Se si utilizza questa tastiera con altri produttori, funzioni o tasti come ad esempio la chiave @, potrebbe non essere utilizzabile. In questo caso, si prega di utilizzare la tastiera a schermo.

Pulizia

Pulire la tastiera con un panno umido.

Note sulla sicurezza

Si prega di evitare le seguenti situazioni:

- Tenere lontano da oggetti appuntiti, olio, prodotti chimici o altri liquidi organici.
- Non appoggiare oggetti pesanti sulla parte superiore della tastiera.
- Tenere lontano dal fuoco, fonti di calore e alte temperature.
- Non inserire in microonde o alla luce diretta del sole.

Risoluzione dei problemi

Abbiamo organizzato le seguenti domande e risposte per trovare la causa e risolvere il problema.

Problema	Possibile Causa/Possibile Soluzione
Nessuna connessione	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi che la tastiera è accesa.2. Assicurarsi che la tastiera è all'interno della distanza operativa.3. Verificare lo stato di carica della batteria.4. Controllare se il tablet supporta Bluetooth e che il Bluetooth è attivato.5. Controllare se il dispositivo ha

Problema	Possibile Causa/Possibile Soluzione
	riconosciuto la tastiera. Nel caso il problema persiste, dissociare la tastiera dal device e ripete i passi per associare il dispositivo.
Impossibile ricaricare la batteria	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione USB sia collegato correttamente alla tastiera e la fonte di energia. 2. Verificare se l'alimentatore è compatibile.
Layout della tastiera non corrisponde	Assicurarsi che le impostazioni della lingua sono corrette. Le impostazioni della lingua della tastiera si trovano nelle impostazioni del device mobile in "Lingua e inserimento".
Touchpad non funziona correttamente.	Si prega di tenere presente, che l'umidità può influenzare la funzione touchpad. Pertanto, si prega di non utilizzare il touchpad con le mani bagnate o unte. Forse la tastiera è in modalità Sleep. Per terminare la modalità di standby basta premere un tasto qualsiasi.
Feed e comandi tastiera ritardati o lenti (le lettere o i comandi appaiono molto lentamente dopo la digitazione)	Per fissare la trasmissione da tastiera per tablet, se necessario, spegnere il touchpad con FN + ⌘ . Premere nuovamente la stessa combinazioni di tasti per riavviare il bluetooth.

Se avete domande, non esitate a contattare il nostro team LEICKE. Sarà un piacere aiutarvi e risolvere i vostri problemi!

iPad, iPad2, Nuovi iPad, iPhone, iPodTouch Sono marchi registrati della Apple Inc, Galaxy Note e Galaxy Tab Sono marchi registrati Samsung. Windows è un marchio registrato Microsoft corporation.

Norme FCC Interference Statement

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, può essere risolta spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: - Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. - Aumentare la distanza tra l'apparecchio disturbato e il dispositivo. - Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito corrente diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. - Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV qualificato.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
2. (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

FCC-Cautzioni: FCC Caution: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

NOTA IMPORTANTE:

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni:

1. Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni specifiche nel manuale d'uso di rispettare le norme FCC.
2. Questo trasmettitore non deve essere co-ubicato o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.



Smaltimento:

Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere smaltiti come rifiuti domestici. Si prega di verificare le leggi locali relative alle norme per lo smaltimento. Proteggere l'ambiente, partecipando a programmi di riciclaggio!

CONTATTI

Se avete domande, non esitate a contattarci.

LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

