

Bedienungsanleitung LEICKE Sharon

Mobile Bluetooth-Tastatur mit integriertem Touchpad
Für Samsung - und Android Tablets



Vielen Dank, dass Sie sich für eine Bluetooth Tastatur mit Touchpad von Sharon entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (Tablet Cases mit Tastatur, Trackpad etc.), **HEBRON** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.), **MANNA** (Handytaschen, Tablettaschen).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com

PACKUNGSGEHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Bluetooth Tastatur	Touchpad integriert
1	USB-Ladekabel	USB Typ A auf USB Micro
1	Bedienungsanleitung	Universal

PRODUKTINFORMATIONEN

- Kabellose Bluetooth 3.0 Tastatur
- Integriertes Touchpad mit Scrollmöglichkeit
- Reichweite bis zu 10m
- Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Funktionstasten für Sonderfunktionen (Modell/-Betriebssystemabhängig)
- Leicht, mit leisem Tastenanschlag, ergonomische Anordnung
- Energiesparender Sleep-Modus nach 10 Minuten Inaktivität

ENERGIESPARENDER SLEEP-MODUS

Wenn die Tastatur länger als 10 Minuten inaktiv ist, versetzt sie sich automatisch in den Sleep-Modus. Um die Tastatur wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste und warten ca. 3 Sekunden. Dann kann die Tastatur weiter benutzt werden.

TASTATUREIGENSCHAFTEN

Schnittstelle	Bluetooth 3.0
Reichweite	bis zu 10m
Frequenzmodulation	GFSK
Betriebsspannung	3,0-5,0 V
Stromstärke im Betrieb	4 ~ 6mA
Stromaufnahme im Sleep-Modus	< 20 ~ 50nA
Stromaufnahme während des Ladevorgangs	~ 300 mA
Ladezeit	2-3 h
Lithium-Akkukapazität	370 mAh
Ununterbrochene Arbeitslaufzeit	~ 50 h (Touchpad + Tastaturbetrieb)
Tastenauslösepunkt	80 g ± 10 g
Gewicht	270 g
Betriebstemperatur	-20°C bis 40°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	10% - 90%

VERBINDUNG DER BLUETOOTH-TASTATUR

Schritt 1: Schalten Sie die Tastatur mit Hilfe des ON-/OFF-Schalters an der Seite, links vom Connect-Button, ein. Die Bluetooth-LED leuchtet kurz auf.

Schritt 2: Drücken Sie den Connect-Button links neben den Status-LEDs. Die Bluetooth-Kontrollleuchte signalisiert durch Blinken Verbindungsbereitschaft. Die Tastatur ist nun bereit zur Verbindung mit Ihrem Tablet oder Smartphone.

Schritt 3: Schalten Sie Ihr Tablet ein und entsperren Sie es. Öffnen Sie die Einstellungen, indem Sie über das App-Menü „Einstellungen“ wählen.

Schritt 4: Wählen Sie den Unterpunkt „Bluetooth“ aus. Falls es ausgeschaltet ist, aktivieren Sie es. Bei aktivem Bluetooth erscheint in der daneben sichtbaren Liste die Tastatur mit dem Namen „Bluetooth Keyboard“. Wählen Sie dieses Gerät aus.

Schritt 5: Ihr Tablet zeigt nun einen Code zur Verbindung an. Dieser muss auf der

Tastatur eingegeben und mit der Return-Taste bestätigt werden. Damit wird die Verbindung sicher verschlüsselt.

Schritt 6: Sie haben die LEICKE-Tastatur erfolgreich mit Ihrem Tablet verbunden. Die Verbindungsdaten bleiben auch bei ausgeschalteter Tastatur erhalten. Sie können nun Touchpad und Tastatur mit Ihrem Tablet oder Smartphone nutzen.

Hinweis: Die Tastatur kann selbstverständlich auch mit anderen Bluetooth-fähigen Smartphones und Tablets oder Computern verbunden werden, Sie sind bei der Verwendung der Tastaturfähigkeiten nicht auf einen Gerätetyp beschränkt. Beachten Sie aber, dass das Layout abweichen kann.

*Sprache: Zum Einstellen des Tastaturlayouts wählen sie unter „Einstellungen/Sprache und Eingabe“ das Zahnradsymbol hinter „Samsung-Tastatur“ und dann „Eingabesprachen“. Entfernen Sie den Haken hinter „Systemsprache verwenden“ um abweichende Tastaturlayouts mit der Bluetooth-Tastatur zu nutzen. Einige Geräte verfügen über **abweichende** Menüführung! Hier sind die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Sprache und Eingabe“ und „Physikalische Tastatur“ zu finden. Die Bedienungsanleitung des Herstellers beinhaltet oft auch wertvolle Hinweise dazu.*

LADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Sobald der Akkustand niedrig ist, leuchtet die Ladestatus-LED auf und es ist Zeit, den Tastatur-Akku aufzuladen.

Schritt 1: Schließen Sie das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB Stecker an die Tastatur an.

Schritt 2: Schließen Sie das USB-Ladekabel mit dem USB A-Stecker an ein Netzteil oder den USB-Eingang des Computers an. Während des Ladevorganges leuchtet die Ladekontroll-LED auf.

TOUCHPAD

Die LEICKE-Tastatur mit Touchpad verfügt über ein hochwertiges Touchpad um Ihnen eine Bedienung Ihres Tablets ähnlich einem Computer zu ermöglichen. Sie können einen Mausklick durch einfaches Antippen des Touchpads oder durch die Tastenkombination **FN+CTRL** (linke Maustaste) oder **FN+Alt-GR** (rechte Maustaste) auslösen. Zusätzlich ist auf dem Touchpad ein **Scrollbereich** markiert, der es Ihnen ermöglicht, durch lange Dokumente oder Websites zu blättern.

SONDERTASTEN

Einige Tasten verfügen über alternative Funktionen wie etwa Mediensteuerung, Spracheingabe oder das Wechseln der Tastatursprache, entsprechend der aufgedruckten Symbole.

Sie können diese Funktionen durch das gleichzeitige Drücken der FN-Taste und der Taste mit der gewünschten Funktion abrufen. Beachten Sie, dass nicht alle Tablet-Modelle den gleichen Funktionsumfang haben und Features wie Spracherkennung etc. nicht von jedem Tablet unterstützt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Layout für die Verwendung mit Samsung-Produkten optimiert wurde. Wenn Sie die Tastatur mit Tablets anderer Hersteller nutzen, kann es sein, dass Funktionen wie etwa die @-Taste nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall nutzen Sie bitte die Bildschirmtastatur.

SICHERHEITSHINWEISE

Vermeiden Sie folgende Situationen:

- Kontakt mit spitzen und scharfen Gegenständen sowie Flüssigkeiten
- Abstellen schwerer Gegenstände auf der Tastatur
- Nähe zu offenem Feuer und hohen Temperaturen
- Keinesfalls Mikrowellen oder hoher Sonneneinstrahlung aussetzen

REINIGUNG

Die Tastatur kann mit einem angefeuchteten Tuch und leichten Reinigungsmitteln wie Seifenlösung gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Zur schnellen Diagnose haben wir Ihnen eine kurze Übersicht von möglichen Fehlern zusammengestellt.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Keine Verbindung möglich	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob die Tastatur eingeschaltet ist.2. Versichern Sie sich, dass die Tastatur in angemessener Reichweite ist.3. Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus.4. Versichern Sie sich, dass Ihr Tablet Bluetooth unterstützt und dieses aktiviert ist.5. Überprüfen Sie, ob Ihr Tablet die Tastatur erkennt bzw. erkannt hat.6. Hilft das nicht, löschen Sie die Tastatur aus der Auflistung und verbinden Sie sie erneut.
Tastatur kann nicht geladen werden	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des USB-Ladekabels an Tastatur und Stromquelle.2. Überprüfen Sie, ob Ihr Netzteil korrekte Spannung und Ladeleistung hat.
Layout der Tastatur stimmt nicht überein	Überprüfen Sie, ob die Spracheinstellungen korrekt sind. Die Einstellungen der Tastatursprache sind unter dem Punkt „Sprache und Eingabe“ zu finden. Beachten Sie, dass in einem Landesprofil unterschiedliche Layouts unterstützt werden können. Das korrekte Layout können Sie unter „Tastaturen und Eingabemethoden“ einstellen.
Touchpad funktioniert nicht korrekt	Beachten Sie, dass Feuchtigkeit die Funktion des Touchpads vorübergehend beeinträchtigen kann. Bedienen Sie deshalb das Touchpad nicht mit nassen Händen, um Fehlbedienungen zu vermeiden.

Fehlerbeschreibung	Möglicher Grund und Lösung
Tastatur verzögert (Zeichen erscheinen erst nach dem Tippen auf dem Bildschirm)	Um die Übertragung der Tastatureingabe auf Ihren Tablet zu beschleunigen, können Sie das Touchpad bei Bedarf mit der Tastenkombination FN + C ausschalten. Zum Wiedereinschalten kann die gleiche Tastenkombination verwendet werden.

Bei Fragen können Sie gerne unseren Support unter dem unten genannten Kontakt anschreiben oder anrufen, wir stehen Ihnen bei der Lösung gerne fachkundig zur Seite.

iPad, iPad2, New iPad, iPhone, iPodTouch sind eingetragene Handelsmarken der Apple Inc.
Galaxy Note, Galaxy Tab sind ein eingetragenes Markenzeichen von Samsung.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.

Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Die Tastatur kann dennoch Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann.

Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.

WICHTIGER HINWEIS:

FCC Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC RF Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
2. Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder anderem Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG



Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

