



Home Button

Standard-Internetbrowser  
öffnen

Kopieren

Standard-E-Mail-  
Programm öffnen

Lautstärke  
verringern/erhöhen

Bildschirm ent-/sperrn

Suche

Bildschirmtastatur  
ein-/ausblenden

Einfügen

Musikwiedergabe

Ausschneiden

Gerätetyp wählen

Speicherplätze für  
5 Geräte

Touchpad de-/aktivieren

Funktionstaste

CONNECT CAPS Charge Power