Bedienungsanleitung

Bluetooth-TWS-Kopfhörer

Produktnummer: **EP18174+EP18175**
EP21501+EP21500

PACKUNGSINHALT

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile in der Verpackung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Wireless-Kopfhörer	Integrierter Akku
1	iOS-Ladekabel	-
1	Anleitung	Scannen sie diesen QR-code, dadurch können Sie die Anleitung heruntergeladen
1	Ladestation	-

TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Übertragungsreichweite	10 m
Laufzeit mit Ladecase	bis zu 10 h
Stand-by-Zeit	bis zu 100 h
Ladezeit	ca. 2 h

INBETRIEBNAHME

Einschalten:

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladecase

entnommen werden.

Pairing:
Wenn Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase nehmen, schaltet sich das Gerät automatisch ein und wechselt in den TWS Pairing-Modus (wenn nicht, setzen Sie bitte die Kopfhörer zurück).
Die Kopfhörer werden automatisch gekoppelt. Suchen Sie danach in Ihren Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons „LEICKE EP18174“, „LEICKE EP18175“, „LEICKE EP21500“, „LEICKE EP21501“ und wählen Sie das Produkt aus.

Mehrpunkt-Kopplung mit mehreren Geräten:
Koppeln Sie die Kopfhörer zuerst mit Gerät 1 und schalten Sie dann das Bluetooth des Geräts aus. Koppeln Sie nun mit Gerät 2 und schalten Sie anschließend Bluetooth an Gerät 1 erneut ein.

Eingehender Anruf:
Drücken Sie kurz den Berührungssensor R/L, um anzunehmen/aufzulegen. Drücken Sie die Multifunktionstaste R/L länger, um den Anruf abzulehnen.

Sprachassistent:
1. Drücken Sie den R/L-Tastsensors für 2 Sekunden, um den Siri/Google-Assistenten aufzurufen.
2. Voice wake-up wird unterstützt, indem Sie „Hey, Siri!“ sagen.

Lautstärkeregelung:
Durch dreifaches Antippen des linken Berührungssensors verringern Sie die Lautstärke. Durch dreifaches Antippen des rechten Berührungssensors erhöhen Sie die Lautstärke.

Musiksteuerung:
Drücken Sie kurz den R/L-Tastsensor, um Musik abzuspielen oder

anzuhalten. Drücken Sie zweimal den linken Tastsensor, um zum vorherigen Titel zu wechseln. Drücken Sie zweimal Sie den rechten Tastsensor, um zum nächsten Song zu gelangen.

Warnung bei niedrigem Batteriestand:
Bei schwacher Batterieladung ertönt der Alarm „Low-Battery“ und die blaue LED leuchtet auf, dann wechselt das Headset in den Standby-Modus.

Aufladen der Kopfhörer:
Stecken Sie den Kopfhörer in die Basis, drücken Sie bitte die Taste der Basis, der Kopfhörer wird aufgeladen, die blaue LED ist immer an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, blinkt die LED des Kopfhörers blau und erlischt dann.

Aufladen im Ladecase:
Laden Sie die Basis mit dem iOS-Kabel auf. Drahtloses Aufladen wird unterstützt. Wenn die Ladecase aufgeladen ist, blinkt die rote LED. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote LED-Anzeige weiter.

Lärmisolierung

Sofortige Kopplung

Berührungssensor

Schweißresistent

Hohe Kapazität

Stereoqualität

Magnetisches Gehäuse

LED-Anzeige

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:
Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie es nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien/Akkus/Leuchtmittel enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht im Hausmüll!
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus/Leuchtmittel als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Im Falle einer entnehmbaren Batterie/Akku oder eines Leuchtmittels müssen Sie diese getrennt dem entsprechenden Rückgabesystem zuführen. Sie können Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel bei den Sammelstellen der öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger (Wertstoffhöfe) sowie bei Vertreibern im Sinne des ElektroG (Einzelhandel) abgeben.

Außerdem können Sie solche Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel, von denen

LEICKE gleichartige Geräte im Sortiment hat, an unser Versandlager zurückgeben:

LEICKE GmbH
Ref.: Altgeräte/Akkus/Leuchtmittel
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Zusätzlich sind Sie selbst dafür verantwortlich, mögliche persönliche Daten auf Altgeräten vollständig zu löschen.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18174, EP18175, EP21501, EP21500 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG und der Erweiterung 2015/863 & 2017/2102 befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:
www.leicke.eu/de/products/XXXXX
XXXXX ist EP18174, EP18175, EP21501oder EP21500.

GARANTIE

24 Monate Garantie/Gewährleistung, Verschleissteile und Zubehör (Akku, Kabel, Headband, etc.) sind hiervon ausgenommen.
Sowie Defekte durch unsachgemäßen Gebrauch.

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL
LEICKE GmbH
Stöhrerstraße 17
04347 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

LEICKE
inspiring joy