

Home Button

Standard-Internetbrowser
öffnen

Suche

Bildschirmtastatur
ein-/ausblenden

Ausschneiden

Kopieren

Einfügen

Standard-E-Mail-
Programm öffnen

Musikwiedergabe

Lautstärke
verringern/erhöhen

Bildschirm ent-/sperren

Gerätetyp wählen

Speicherplätze für
5 Geräte

Touchpad de-/aktivieren

Funktionstaste

