



Bedienungsanleitung LEICKE Portable Power Station (LEICKE externer Akku 10.000 mAh)



Produktnummer: AK69198



Vielen Dank, dass Sie sich für LEICKE Portable Power Station entschieden haben.

Unsere Ware produzieren und vertreiben wir unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (iPad Case mit Tastatur, Maus, Lüfter etc.), **Hebron** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.) und **Manna** (Notebooktaschen und Tablet-Cases).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com (Produktion und Großhandel) oder www.leicke-distributor.de (Vertrieb).



Lieber Kunde,

mit der mobilen LEICKE Power-Station können Sie unterwegs Ihr Smartphone, iPad, Galaxy Tab oder Ihren MP3-Player aufladen. Je nach Kapazität des verbauten Mobilgeräteakkus ermöglicht die Leicke Portable Power Station mehrere Aufladungen. Die mitgelieferten Adapter ermöglichen den Anschluss von Geräten der Firmen Samsung und Apple sowie allen Mobilgeräten mit standardisierten Micro- und Mini-USB-Anschlüssen. Durch die geringe Größe passt dieser externe LEICKE Akku in jede Tasche und ist ideal für den Einsatz unterwegs geeignet. Die Power Station wird für optimalen Schutz mit einer Schutzhülle geliefert, in der die Station und die notwendigen Kabel und Adapter Platz finden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor Anschluss, Inbetriebnahme oder Einstellung des Produktes durch, um eine optimale Leistung zu erreichen. Bewahren Sie die Anleitung für künftige Zwecke auf.

Ihr LEICKE-Team!

PACKUNGSINHALT

Bevor Sie den Akku benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:


| Name | Anzahl | Bemerkung |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| LEICKE Portable Power Station | 1 | 3,7 V/10.000 mAh |
| USB-Adapter-Kabel | 1 | USB auf 3,5 mm Innenpinbuchse |
| USB-Ladekabel | 1 | USB Typ A auf Micro-USB |
| Micro-USB-Adapter | 1 | - |
| Mini-USB-Adapter | 1 | - |
| Handy-Adapter | 2 | für verschiedene Hersteller |
| Schutzhülle | 1 | - |
| Anleitung | 1 | - |

TECHNISCHE DATEN

| Signal Eingang/Ausgang | |
|--|--|
| Eingang | 5,0 – 6,0 V ($\pm 0,25V$) / 1000 mA |
| Ausgang | 5,0 V ($\pm 0,25 V$) / 1 A (max.) 5,0 V ($\pm 0,25 V$) / 2,1 A (max.) |
| Stecker | |
| Eingangsstecker | USB Typ B Mini |
| Ausgangsstecker | USB Typ A |
| Akku | |
| Kapazität | 10.000 mAh (ausreichend für 4~7 Handy-Ladevorgänge oder 1 iPad- oder Samsung Galaxy Tab-Ladung), 3,7 V Zellspannung |
| Batteriezellen | Li-Polymer |
| Ladezeit | 7,5 h @ 5 V, 1000 mA, 8~14 h @ 5 V, 500 mA (Computer) |
| Lebensdauer | 500 Ladezyklen |
| Abmessungen | |
| Größe (L x B x H) | 145 x 76 x 14 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Umgebungsspezifikationen | |
| Betriebstemperatur | 0°C~40°C |
| Betriebsluftfeuchtigkeit | 10%~60% relative Luftfeuchte |
| Anforderungen Spannungsversorgung | |
| Externe Stromversorgung | 5 V, 1 A |
| Stromverbrauch | Max. 5 W |
| Kompatibilität | |
| USB Mini Typ B | Mobiltelefone, MP3-Player, Digitalkameras, Navigationsgeräte, PSP |
| USB Micro | Mobiltelefone HTC, LEICKE Zubehör |
| Ladeadapter für Handys und Tablet | iPad, iPhone 4, iPad 2, iPhone 4s, iPod classic, Samsung Galaxy Tab, diverse Telefone der Hersteller Nokia, Motorola, Dell, Sony Ericsson, Samsung |


ANSCHLÜSSE

Bitte schauen Sie sich die unten stehenden Zeichnungen an, um sich mit den Signalein- und Ausgängen sowie dem Stromanschluss vertraut zu machen.



ANSCHLUSSDIAGRAMM

Nutzen Sie das Mini-/Micro-USB-Kabel um Ihre LEICKE Portable Power Station aufzuladen.



AUFLADEN UND KAPAZITÄTSTATUS DES AKKUS

ACHTUNG: Während die LEICKE Portable Power Station selbst geladen wird, kann sie nicht zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden.

Schritt 1: Bitte überprüfen Sie, ob die Stromquelle mit der LEICKE Portable Power Station kompatibel ist.

Schritt 2: Schließen Sie die Station über das Micro-USB-Kabel an Ihren PC oder Laptop bzw. mit dem USB-Netzteil an die Steckdose an. Der Ladeprozess beginnt automatisch und die LED-Anzeigelampe leuchtet währenddessen rot.

Schritt 3: Sobald die LEICKE Portable Power Station vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeigelampe grün. Nun können Sie andere Geräte mit der Portable Power Station aufladen.

Hinweise:

- *Die LED-Anzeigelampe leuchtet grün, solange die Kapazität der LEICKE Portable Power Station zwischen 30% und 100% liegt.*
- *Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akkustand unter 30% liegt. Laden Sie in diesem Fall Ihre LEICKE Portable Power Station bitte auf.*
- *Sollte die LEICKE Portable Power Station sich oder ein anderes Gerät nicht richtig aufladen, so überprüfen Sie bitte, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist (am Gerät und an der Stromquelle).*

AUFLADEN VON HANDYS/SMARTPHONES UND ANDEREN GERÄTEN

ACHTUNG: Während die LEICKE Portable Power Station selbst geladen wird, kann sie nicht zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden. Verwenden Sie die LEICKE Portable Power Station zum Aufladen digitaler Geräte mit DC 5 V Eingang.

Schritt 1: Wählen Sie den passenden USB-Stecker aus und verbinden Sie das aufzuladende Gerät mit der LEICKE Portable Power Station. Die LED wird nun je nach Ladezustand der Portable Power Station rot bzw. grün aufleuchten und der Ladevorgang beginnt. Leuchtet die LED rot auf, sollten Sie die Portable Power Station bald aufladen.

Hinweise:

- **Zum Aufladen eines Apple iPad oder Samsung Galaxy Tab benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.**
- *Geräte wie das Apple iPad und das Samsung Galaxy Tab benötigen einen großen Ladestrom. Für diese Geräte verwenden Sie bitte den 2,1A-Ladeanschluss.*
- *Im Lieferumfang sind enthalten: ein 30cm USB-Adapterkabel, Ladeadapter mit Mini- und Micro-USB-Anschluss und weitere Adapter die mit den gängigen, digitalen Kommunikationsgeräten kompatibel ist. Sollten die Ladekabel nicht mit Ihrem Mobiltelefon oder anderen Geräten kompatibel sein, so verwenden Sie bitte die zu den Geräten zugehörigen Originalladekabel.*
- *Sollten Sie versehentlich iPad und LEICKE Portable Power Station mit dem Originalkabel von Apple verbunden haben, versetzt sich der Akku möglicherweise in einen Schutzmodus. Diesen können Sie zurücksetzen, indem Sie den Akku kurz zum Laden an einen Computer anschließen.*

HÄUFIGE SUPPORTFRAGEN

Grundsätzlich sind bei Problemen die elektrischen Signalverbindungen sowie die Stromversorgung (LED leuchtet) zu prüfen. Hilft das nicht, haben wir Ihnen einen Fragenkatalog zusammengestellt, der Ihnen helfen soll, die Ursache systematisch zu ermitteln und zu beheben.

| Problembeschreibung | Möglicher Grund/Mögliche Lösung |
|--|--|
| Akku lädt nicht bzw. sehr lange | <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet die Ladeleuchtdiode rot? Eventuell reicht der Ladestrom Ihres Netzteils oder USB-Anschlusses nicht aus, in diesem Falle verwenden Sie bitte ein anderes geeignetes Netzteil bzw. einen anderen USB-Port. • Die LED leuchtet nicht - Bitte überprüfen Sie, ob die Steckverbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind und der "IN"-Anschluss zum Laden verwendet wurde. Wenn der Akku an einem Computer geladen wird, muss dieser ggf. eingeschaltet werden, um Spannung am USB-Port zur Verfügung zu stellen. |
| Akku kann Gerät nicht Laden | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Portable Power Station ausreichend geladen? Leuchtet die LED rot, ist die Restkapazität des Akkus unter 30% gesunken. Laden Sie ihn bitte so bald wie möglich auf. • Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Adapter kompatibel mit den von Ihnen verwendeten Telefonen/Geräten sind. Testen Sie die Ladefunktion ggf. mit Originalzubehör. • Haben Sie den Akku versehentlich mit einem iPad und dem originalen Apple-Ladekabel verwendet? Siehe Hinweise unter „Aufladen von Handys/Smartphones“ |
| Akku lädt Gerät nicht vollständig auf | <ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise übersteigt die Kapazität des Geräteakkus die Restkapazität der Power Station, dies trifft insbesondere bei Tablets zu, in denen teilweise Akkus mit sehr großen Kapazitäten verbaut wurden. |

Sollten sich Ihre Probleme nicht beheben lassen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Kundensupport steht Ihnen gern unter info@leicke-distributor.de zur Verfügung.



SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Selbst vorgenommene Änderungen an der LEICKE Portable Power Station können Feuer, Kurzschlüsse, andere Schäden und Verletzungen verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Öffnen oder durchstechen Sie die LEICKE Portable Power Station nicht.
- Setzen Sie die LEICKE Portable Power Station keinem Feuer, hohen Temperaturen oder Wasser aus.
- Vermeiden Sie Überspannung.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Schlägen aus.
- Sollten Sie auf Ihrer Power Station Auswölbungen bemerken, hören Sie bitte auf, sie zu benutzen und kontaktieren Sie uns.



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

PRODUKTION & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

VERTRIEB

LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke-distributor.de
Mail: info@leicke-distributor.de

