

Bedienungsanleitung

LEICKE Portable Power Station

(LEICKE externer Akku 5.600 mAh)





Vielen Dank, dass Sie sich für die LEICKE Portable Power Station entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (iPad Case mit Tastatur, Maus, Lüfter etc.), **Hebron** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.) und **Manna** (Notebooktaschen).

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com (Produktion und Großhandel) oder www.leicke-distributor.de (Vertrieb).

Lieber Kunde,

mit der mobilen LEICKE Power Station können Sie unterwegs Ihr Smartphone, iPad oder Ihren MP3-Player aufladen. Je nach Kapazität des verbauten Mobilgeräteakkus ermöglicht die LEICKE Portable Power Station mehrere Aufladungen. Die mitgelieferten Adapter ermöglichen den Anschluss von Geräten der Firmen Samsung und Apple sowie allen Mobilgeräten mit standardisierten Micro- und Mini-USB-Anschlüssen.

Durch die geringe Größe passt dieser externe LEICKE Akku in jede Tasche und ist ideal für den Einsatz unterwegs geeignet. Die Power Station wird für optimalen Schutz mit einer Schutzhülle geliefert, in der die Station und die notwendigen Kabel und Adapter Platz finden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor Anschluss, Inbetriebnahme oder Einstellung des Produktes durch, um eine optimale Leistung zu erreichen. Bewahren Sie die Anleitung für künftige Zwecke auf.

Ihr LEICKE-Team!

PACKUNGSGEHALT


Bevor Sie den Akku benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Name	Anzahl	Bemerkung
LEICKE Portable Power Station	1	3,7 V/5.600 mAh
USB-Ladekabel	-	Mittels Micro-USB-Adapter an USB-Adapterkabel
Anleitung	1	-
Adapterstecker	4	Micro-USB, USB, Apple-Dock, Nokia-Ladestecker, USB-Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

Signal Eingang/Ausgang	
Eingang	5,0 V / 1000 mA (max.)
Ausgang	5,0 V / 1000 mA (max.)
Stecker	
Eingangsstecker	USB Typ B micro
Ausgangsstecker	USB Typ A
Akku	
Kapazität	5.600 mAh , 3,7 V Zellspannung
Batteriezellen	Li-Polymer
Ladezeit	5~7h @ 1A; 10h @ 0,5A (Computer)
Lebensdauer	500 Ladezyklen
Abmessungen	
Größe (L x B x H)	100 x 46 x 21 mm
Gewicht	140 g
Umgebungsspezifikationen	
Betriebstemperatur	10°C~40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10%~60% relative Luftfeuchte
Anforderungen Spannungsversorgung	
Externe Stromversorgung	5 V, 1 A
Stromverbrauch	Max. 5 W

ANSCHLUSSDIAGRAMM



Nutzen Sie das Mini-/Micro-USB-Kabel um Ihre LEICKE Portable Power Station aufzuladen.

AUFLADEN UND KAPAZITÄTSTATUS DES AKKUS

ACHTUNG: Während die LEICKE Portable Power Station selbst geladen wird, kann sie nicht zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden.

- Schritt 1:** Bitte überprüfen Sie, ob die Stromquelle mit der LEICKE Portable Power Station kompatibel ist.
- Schritt 2:** Schließen Sie die Station an IN über den Micro-USB-Adapter an Ihren PC oder Laptop bzw. mit einem USB-Netzteil an eine Steckdose an. Der Ladeprozess beginnt automatisch, es wird der aktuelle Ladestand **bis 99%** angezeigt.
- Schritt 3:** Sobald die LEICKE Portable Power Station vollständig aufgeladen ist, hören die Dezimalpunkte in der Ladeanzeige auf zu **blinken**. Der Akku kann nun verwendet werden.

Hinweise:

- Die LED-Ladeanzeige hört auf zu blinken, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Sollte die LEICKE Portable Power Station sich oder ein anderes Gerät nicht richtig aufladen, so überprüfen Sie bitte, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist (am Gerät und an der Stromquelle).

AUFLADEN VON HANDYS/SMARTPHONES UND ANDEREN GERÄTEN

ACHTUNG: Während die LEICKE Portable Power Station selbst geladen wird, kann sie nicht zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden. Verwenden Sie die LEICKE Portable Power Station zum Aufladen digitaler Geräte mit DC 5 V / USB - Eingang.

- Schritt 1:** Schalten Sie die Portable Power Station ein, indem Sie den Einschalter auf der Oberseite des Akkus für etwa 1s betätigen.
- Schritt 2:** Wählen Sie den passenden Adapter aus und verbinden Sie das aufzuladende Gerät mit der LEICKE Portable Power Station am „OUT“-Anschluss. Es kann auch ein Originalkabel verwendet werden. Die Ladung beginnt automatisch. Währenddessen wird der aktuelle Ladezustand der Portable Power Station permanent angezeigt.
- Schritt 3:** Ist Ihr Mobilgerät geladen, trennen Sie einfach das Kabel. Die Portable Power Station schaltet sich selbstständig nach etwa 18 Sekunden ab.

Hinweise:

- *Im Lieferumfang sind enthalten: ein 25 cm USB-Adapterkabel, Ladeadapter mit Mini- und Micro-USB-Anschluss und weitere Adapter, die mit den gängigen digitalen Kommunikationsgeräten kompatibel sind. Sollten die Ladekabel nicht mit Ihrem Mobiltelefon oder anderen Geräten kompatibel sein, so verwenden Sie bitte die zu den Geräten zugehörigen Originalladekabel.*
- *Insbesondere bei Mobilgeräten wie dem iPad kann es vorkommen, dass bei voller Auslastung der Stromverbrauch die Stromabgabe der Portable Power Station überschreitet. Vermeiden Sie in diesem Falle Apps mit hohem Bedarf an Leistung, um möglichst viel Energie zum Laden des Geräteakkus umzusetzen. Verwenden Sie das kurze Ladekabel der Portable Power Station, um eine möglichst effiziente Energieübertragung zu ermöglichen.*
- *Ist der Akku sehr stark entladen (Anzeige ~10%), schaltet er sich automatisch ab. Sie sollten den Akku dann nicht mehr zum Aufladen anderer Geräte verwenden. Bis zur nächsten Aufladung lässt er sich nicht erneut einschalten.*

HÄUFIGE SUPPORTFRAGEN

Grundsätzlich sind bei Problemen die elektrischen Signalverbindungen sowie die Stromversorgung (LED leuchtet) zu prüfen. Hilft das nicht, haben wir Ihnen einen Fragenkatalog zusammengestellt, der Ihnen helfen soll, die Ursache systematisch zu ermitteln und zu beheben.

Problembeschreibung	Möglicher Grund/Mögliche Lösung
Akku lädt nicht bzw. sehr lange	Die Ladeanzeige leuchtet nicht auf - Bitte überprüfen Sie, ob die Steckverbindungen ordnungsgemäß angeschlossen sind und der „IN“-Anschluss zum Laden verwendet wurde. Wenn der Akku an einem Computer geladen wird, muss dieser ggf. eingeschaltet werden, um Spannung am USB-Port zur Verfügung zu stellen.
Akku kann Gerät nicht laden	- Haben Sie den Einschalter auf der Oberseite kurz betätigt? - Ist die Portable Power Station ausreichend geladen? Leuchtet keine LED auf, hat sich der Akku möglicherweise aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Laden Sie ihn bitte so bald wie möglich auf. - Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Adapter kompatibel mit den von Ihnen verwendeten Telefonen/Geräten sind. Testen Sie die Ladefunktion ggf. mit Originalzubehör.
Akku lädt Gerät nicht vollständig auf	- Möglicherweise übersteigt die Kapazität des Geräteakkus die Restkapazität der Power Station, dies trifft insbesondere auf Tablets zu, in denen teilweise Akkus mit sehr großen Kapazitäten verbaut wurden. - Sind Apps, die eine hohe Prozessorauslastung des Mobilgerätes zur Folge haben, ausgeschaltet?

Sollten sich Ihre Probleme nicht beheben lassen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Kundensupport steht Ihnen gern unter info@leicke-distributor.de zur Verfügung.



SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben.
- Selbst vorgenommene Änderungen an der LEICKE Portable Power Station können Feuer, Kurzschlüsse, andere Schäden und Verletzungen verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Öffnen oder durchstechen Sie die LEICKE Portable Power Station nicht.
- Setzen Sie die LEICKE Portable Power Station keinem Feuer, hohen Temperaturen oder Wasser aus.
- Vermeiden Sie Überspannung.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
- Sollten Sie auf Ihrer Power Station Auswölbungen bemerken, hören Sie bitte auf, sie zu benutzen und kontaktieren Sie uns.

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

PRODUKTION & GROßHANDEL

LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

VERTRIEB

LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke-distributor.de
Mail: info@leicke-distributor.de