We LEICKE IT

Bedienungsanleitung

iPad Mini Bluetooth 3.0 Tastatur
mit magnetischem Befestigungsclip

Produktnummer: SI54146

Vielen Dank, dass Sie sich für die iPad Mini Bluetooth Tastatur von Sharon entschieden haben.

Wir produzieren und vertreiben unsere Ware unter den Marken: **LEICKE** (Netzteile, Akkus), **KanaaN** (Adapter/Konverter, Ladekabel etc.), **Sharon** (iPad Case mit Tastatur, Maus, Lüfter etc.), **Hebron** (Schutzhüllen, Dockingstationen, Displayschutzfolien etc.) und **Manna** (Notebooktaschen).
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte, an unserem Servicestandard und Neuentwicklungen. Unsere Produkte sind langlebig, leistungsstark und umweltfreundlich. Außerdem geben wir täglich aufs Neue unser Bestes, um Sie als Kunden zufrieden zu stellen. Darum stehen Sie, ob als Privat- oder Geschäftskunde, immer im Zentrum unseres Unternehmens. Kritik und Anregungen werden kontinuierlich ausgewertet und ernst genommen. So können wir Sie und Ihre Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen besser kennen lernen und eine positive Weiterentwicklung gewährleisten.

Weitere Informationen zu diesem und anderen Produkten finden Sie auf unserer Website unter www.leicke.com (Produktion und Großhandel)
oder www.leicke-distributor.de (Vertrieb).

PACKUNGSINHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	iPad Mini Tastatur, Bluetooth 3.0 mit magnetischem Befestigungsclip	Bluetooth 3.0, integrierter Akku
1	USB-Ladekabel	-
1	Bedienungsanleitung	Sprache modellabhängig

PRODUKTINFORMATIONEN

- Leichte Bluetooth 3.0 Tastatur mit robustem Gehäuse
- Kompatibel mit iPad Mini
- Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Akku
- Funktionstasten für einfache Anwendungssteuerung
- Besonderes Layout mit großen Tastenabständen
- Energiesparender Sleep-Modus
- leicht aufzuladen dank Mikro-USB Anschluss
- Schützt das iPad-Display beim Transport

TECHNISCHE DATEN

Schnittstelle	Bluetooth 3.0
Reichweite	ca. 10m
Frequenzmodulation	GFSK
Betriebsspannung	3,0 - 5,0 V
Arbeitsstrom im Betrieb	< 2,5 mA
Stromaufnahme im Sleep-Modus	< 40 µA
Stromaufnahme während des Ladevorgangs	≥ 200 mA
Standby-Laufzeit	200 Tage bei 8h Standby / Tag
Ladezeit	2-3 h
Lithium-Akkukapazität	500 mA
Ununterbrochene Arbeitslaufzeit	100 h
Tastenauslösepunkt	80 g ± 10 g
Lebensspanne Tastatur	ca. 5 Mio. Anschläge
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C

BEDIENELEMENTE

On/Off-Schalter : Dient zum Ein- und Ausschalten der Tastatur

Connect-Button : Aktiviert Bluetooth-Pairing

Power-LED : Leuchtet beim Einschalten kurz auf

Bluetooth-LED : Blinkt, wenn die Tastatur zum Pairing bereit ist.

EINRICHTEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG

Schritt 1: Schalten Sie die Tastatur durch Betätigen des ON/OFF-Schalters ein. Die Power-LED leuchtet für eine Sekunde auf. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Tastatur aufgeladen werden.

Schritt 2: Drücken Sie den Connect-Schalter kurz. Die Kontrollleuchte für Bluetooth signalisiert durch Blinken die Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme.

Schritt 3: Schalten Sie das iOS-Gerät ein und entsperren Sie es. Gehen Sie auf das Symbol „Einstellungen“.

Schritt 4: Wählen Sie auf Ihrem Display das Menü „Bluetooth“, um zu den erforderlichen Einstellungen zu gelangen. Das iOS-Gerät sucht nun automatisch nach verfügbaren Geräten und listet diese auf.

Schritt 5: Das iOS Gerät zeigt "Bluetooth 3.0 Keyboard" gefunden. Wählen Sie das entsprechende Gerät aus, um die Tastatur mit Ihrem Gerät zu verbinden.

Schritt 6: Nach getroffener Auswahl zeigt Ihnen Ihr iOS-Gerät einen Code an. Für eine sichere Verbindung geben Sie den Code über die Bluetooth-Tastatur ein und bestätigen Sie diesen durch Drücken der Return-Taste.

Schritt 7: Die Tastatur ist nun erfolgreich angeschlossen und wird in der Liste der erkannten Geräte angezeigt. Die Bluetooth-LED hört auf zu blinken.

Hinweis: *Die kabellose Tastatur kann mit allen iOS-Geräten, die die iOS-Versionen 4.0*

oder neuer unterstützen, benutzt werden. Für andere Bluetooth-fähige Geräte überprüfen Sie bitte den Bluetooth-Standard und die Kompatibilität, bevor Sie versuchen die Geräte zu verbinden.

Ist die Tastatur einmal mit einem iOS-Gerät verbunden worden, werden die Verbindungsdaten auch im ausgeschalteten Zustand gespeichert, bis sie mit einem anderen Gerät verbunden wird.

LADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Sobald der Akkustand niedrig ist, beginnt die Stromanzeige zu blinken und es ist Zeit, den Tastatur-Akku aufzuladen.

Schritt 1: Schließen Sie das USB-Ladekabel mit Mikro-USB-Stecker an die Tastatur an.

Schritt 2: Schließen Sie das USB-Ladekabel mit dem USB A-Stecker an ein USB-Netzteil oder an einen USB-Anschluss eines Computers an.

Schritt 3: Während des Ladevorganges leuchtet die Ladeanzeige der Tastatur auf.

ENERGIESPARENDER SLEEP-MODUS

Wenn die Tastatur länger als 15 Minuten inaktiv ist, versetzt sie sich automatisch in den Sleep-Modus. Um die Tastatur wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste und warten ca. 3 Sekunden. Dann kann die Tastatur wieder benutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Vermeiden Sie folgende Situationen:

- Kontakt mit spitzen und scharfen Gegenständen sowie Öl, Wasser und Chemikalien
- Abstellen schwerer Gegenstände auf der Tastatur
- Kontakt zu starker Wärmestrahlung wie offenem Feuer und direkter Sonneneinstrahlung
- Keinesfalls Mikrowellen aussetzen

SPEZIELLE TASTENBELEGUNGEN

Um dem Formfaktor des iPad Mini gerecht zu werden, wurde die Tastatur und das Layout umfassend überarbeitet. Sonderbelegungen der Tastatur sind mittels der „FN“-Taste erreichbar. Mögliche Sonderbelegungen wie etwa der Home-Button sind blau hinterlegt. Je nach Ausführung sind unterschiedliche Sonderbelegungen vorhanden.

	IOS: Home		IOS: verringern		IOS: erhöhen
	Suche		IOS :Slideshow		virtuelle Tastatur
	Sprach-einstellungen		vorheriger		Play/Pause
	nächster		lautlos		leiser
	lauter	Insert	IOS: einfügen		sichern
⌘ +v	IOS: einfügen	⌘+ spacebar	IOS: Sprache ändern	⌘ +A	IOS: alles aus-wählen

MAGNETISCHER BEFESTIGUNGSCLIP

Halten Sie Ihr iPad Mini einfach an den umklappbaren Befestigungsclip. Die Befestigung erfolgt magnetisch und kann jederzeit gelöst werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Tastatur mit einem angefeuchteten Tuch. Kontakt mit Reinigungslösungen auf Alkoholbasis und Desinfektionsmittel ist zu vermeiden.

FEHLERBEHEBUNG

Kontrollieren Sie die Verbindung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten.

aufgetretenes Problem	Möglicher Grund und Lösung
keine Verbindung möglich	1. Überprüfen Sie, ob die Tastatur eingeschaltet und aufgeladen ist. 2. Versichern Sie sich, dass die Tastatur innerhalb der maximalen Reichweite ist. 3. Versichern Sie sich, dass Bluetooth am iOS-Gerät aktiviert ist. 4. Überprüfen Sie, ob die Tastatur in der Auflistung schon vorhanden ist (evtl. löschen und Verbindung erneut herstellen).
Layout der Tastatur stimmt nicht überein	Überprüfen Sie, ob die Spracheinstellungen korrekt sind. Die Einstellungen der Tastatursprache sind unter „Einstellungen/Allgemein/Tastatur/Tastaturen“ zu finden. Beachten Sie, dass in einem Landesprofil unterschiedliche Layouts unterstützt werden können. Das korrekte Layout findet sich unter „Hardware-Tastaturbelegung“.
Tastatur kann nicht geladen werden	1. Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des USB-Ladekabels an Tastatur und Stromquelle. 2. Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt in die Steckdose gesteckt wurde. 3. Überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung den Vorgaben der Tastatur entspricht.

Sollten sich Ihre Probleme nicht beheben lassen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

FCC Statement

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht einem digitalen Gerät der Klasse-B und folgt somit Paragraph 15 der FCC-Normen.
Diese Normen wurden festgelegt, um ausreichenden Schutz gegen schädigende Störungen in Gebäuden zu bieten. Das Gerät erzeugt, nutzt und kann elektromagnetische Wellen aussenden. Bei unsachgemäßer Installation kann es außerdem die Übertragung von Radio- und anderen Funksendern stören. Es kann nicht garantiert werden, dass keine Störungen bei bestimmten Installationen auftreten. Die Tastatur kann dennoch Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursachen, was über Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann.
Dieses Gerät entspricht Artikel 15 der FCC-Normen. Die Bedienung erfolgt unter den folgenden Bedingungen:

1. Dieses Gerät sollte keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät ist störungssicher, einschließlich Störungen, die aus unerwünschten Effekten resultieren.

FCC-Warnung: Veränderungen oder Anpassungen des Gerätes, denen diejenigen, die für die Einhaltung verantwortlich sind, nicht zugestimmt haben, können dazu führen, dass Ihre Erlaubnis zur Benutzung des Gerätes ungültig wird.
WICHTIGE HINWEISE:
FCC Statement zur Strahlungsbelastung:

1. Dieses Gerät erfüllt die FCC RF Normen für Strahlungsbelastung, welche für nicht kontrollierte Betriebsumgebungen entwickelt wurden. Endbenutzer haben den spezifischen Bedienungsanleitungen Folge zu leisten, um die FCC Normen zu erfüllen.
2. Der Transmitter darf nicht neben oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder Transmitter verwendet werden.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

iPad Mini, iPad, iPad2, iPhone, iPodTouch, iOS sind eingetragene Handelsmarken der Apple Inc.

KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROßHANDEL	**VERTRIEB**
LEICKE GmbH	**LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)**
Dohnanyistr. 28	Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig	04103 Leipzig
Deutschland	Deutschland
Web: www.leicke.com	**Web: www.leicke-distributor.de**
Mail: info@leicke.com	**Mail: info@leicke-distributor.de**