

Bedienungsanleitung

Bluetooth-Ohrwärmer



Abbildung nur exemplarisch

Produktnummer: **EP18121** und **EP18122**

PACKUNGSIHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	Ohrwärmer	Akku integriert
1	Mikro-USB-Ladekabel	-
1	Anleitung	-

TECHNISCHE DATEN

Datenverbindung	Bluetooth 4.1+ EDR
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	2,92 mW
Übertragungreichweite	10 m
Laufzeit	bis zu 8 h
Stand-by-Zeit	bis zu 80 h
Ladezeit	ca. 2,5 h

INBETRIEBNAHME

Schritt 1: Zum Einschalten drücken Sie den mittleren Knopf (Play/Pause) auf dem Bügel des Gerätes bis eine blaue LED zu blinken beginnt und die Sprachmeldung "Power on" zu hören ist. Um die Ohrwärmer abzuschalten, halten Sie wieder den mittleren Knopf (Play/Pause) so lange gedrückt, bis die LED nicht mehr leuchtet und die Meldung "Power off" zu hören ist.

Schritt 2: Zur Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät: Drücken Sie den Play/Pause-Knopf so lange, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt und die Meldung "Pairing" zu hören ist. Nun sind die Ohrwärmer sichtbar für Bluetooth-Geräte und bereit zum Pairing.

Schritt 3: Schalten Sie nun Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie nach "MTO Bluetooth earmuff" und verbinden Sie sich. Beim ersten Pairing blinkt die blaue LED, ansonsten erfolgt bei jeder Kopplung die Meldung "Paired". Einmal erfolgreich gepaired, erfolgen zukünftige Kopplungen bei eingeschaltetem

Bluetooth automatisch.

Schritt 4: Um Musik abzuspielen, nutzen Sie die den mittleren Knopf (Play/Pause), den oberen (Vorwärts) und den unteren (Zurück). Um die Lautstärke zu regeln halten Sie den oberen Knopf (lauter) oder den unteren Knopf (leiser) lange gedrückt.

Schritt 5: Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer angesagt. Um den Anruf anzunehmen oder dann zu beenden, drücken Sie den mittleren Knopf (Play/Pause). Um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, drücken Sie den Play/Pause-Knopf zweimal kurz.

AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS

Laden Sie den Ohrwärmer mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel auf, indem Sie ihn an einen Laptop oder USB-Netzteil anschließen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot und hört bei voller Ladung auf zu leuchten. Beträgt die Stromversorgung weniger als 20%, werden Sie mit der Aufforderung "Please charge!" darauf hingewiesen. Bei weniger als 15% Stromversorgung schaltet sich die Bluetooth-Verbindung automatisch aus.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Bitte benutzen Sie das Gerät nur, wie in der Anleitung beschrieben.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und nehmen Sie sie nur in trockener Umgebung in Betrieb. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. **Die Ohrwärmer können nicht gewaschen werden!**
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen, Staub und anderen schädigenden Umwelteinflüssen.
- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen und berühren Sie keine innen liegenden Teile des Gerätes.

ENTSORGUNG

Unsere Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes

hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unser Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät EP18121 und EP18122 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden: www.leicke.com/de/products/EP18121
www.leicke.com/de/products/EP18122



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION & GROSßHANDEL

LEICKE GmbH
Dohnanystr. 28
04103 Leipzig
Deutschland

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

