



Manuale Bluetooth Paraorecchie



L'immagine è solo un esempio
Numero articolo: EP18121 e EP18122

CONTENUTO

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi che i seguenti oggetti siano inclusi nella confezione.

Pezzi	Accessorio	Nota
1	Paraorecchie	Con batteria integrata
1	Cavo Micro USB	-
1	Manuale EN - DE	-

DETTAGLI TECNICI

Connessione dati	Bluetooth 4.1+ EDR
Raggio di frequenza	2.402 GHz - 2.480 GHz
Tipo di frequenza	UHF
Max. trasmissione	2.92 mW
Raggio di trasmissione	10 m
Tempo di esecuzione	fino 8 h continue
Tempo in Stand-by	Fino a 80 h continue
Tempo di ricarica	ca. 2,5 h

Introduzione e Accensione

Step 1: Per accendere il dispositivo, premere il pulsante centrale (Play/Pause) finché il LED Blu non inizia a lampeggiare e sentirete un segnale acustico "Power on". Per spegnere premere lo stesso pulsante fin quando il LED Blu non smette di lampeggiare e sentirete il messaggio acustico "Power off".

Step 2: Per connettersi ad un dispositivo Bluetooth: Premere il tasto Play fin quando il LED non inizia a lampeggiare in rosso e blu. Ora il paraorecchie può essere trovato dal vostro dispositivo mobile tramite il Bluetooth e pronto per l'associazione. Nota: quest'operazione va fatta solo la prima volta. Successivamente la connessione verrà salvata dal dispositivo mobile.

Step 3: Attiva la connessione Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e cerca LEICKE

e connessi. Una volta stabilita la connessione il LED lampeggerà solo di blu e sentirai un messaggio vocale "Paired". Una volta associato correttamente, in futuro la connessione avverrà automaticamente una volta attivati i dispositivi.

Step 4: Per riprodurre la musica premere il pulsante centrale (Play/Pause), Per spostarsi tra i brani premere una volta avanti (forward) o indietro (backward). Con stessi tasti ma questa volta premendo a lungo, è possibile aumentare o diminuire il volume.

Step 5: In caso di chiamata in arrivo, la chiamata sarà annunciata nelle casse, Per rispondere o agganciare, premere il pulsante centrale (Play/Pause). Per richiamare l'ultimo numero effettuato, premere due volte consecutive il tasto centrale (Play/Pause). Nota: le operazioni di chiamate vengono annunciate anche durante la riproduzione della musica, una volta in conversazione, la musica va in pausa in automatico e si riavvierà dal punto lasciato in precedenza una volta terminata la chiamata.

RICARICA DELLA BATTERIA INTEGRATA

Quando la batteria è quasi scarica (circa il 20% rimanente), gli auricolari emettono un avviso acustico. Al 15% la connessione Bluetooth con la musica verrà disattivata automaticamente. Ricaricare la batteria il prima possibile con l'apposito cavo Micro USB. Durante la ricarica il LED luminoso resterà in rosso per tutta la durata. Una volta caricata la batteria al 100%, il LED diventerà blu.

NOTE SULLA SICUREZZA

Per la tua sicurezza e per godere del nostro prodotto per un lungo periodo, ti preghiamo di seguire le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Utilizzare il dispositivo come descritto nel manuale.
- Si prega di tenere il dispositivo asciutto e utilizzarlo solo in ambiente asciutti. Non toccare con le mani bagnate. Non utilizzarlo sotto la pioggia battente. **Vietato bagnarlo o lavarlo!**
- Tenere lontano da umidità, alte temperature, polveri, erosioni e ambiente ossidativo
- Non aprire la copertura e non toccare le parti interne.

DISPOSIZIONI

Questo dispositivo contiene materiali che non devono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Si prega di verificare le leggi locali in merito alle norme di smaltimento.

Proteggi l'ambiente partecipando a programmi di riciclaggio.

DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITÀ

La LEICKE GmbH con la presente dichiara che i dispositivi EP18121 e EP18122 rispettano i regolamenti RED 2014/53/EU e ROHS 2011/65/EC. La dichiarazione di conformità può essere trovata online sui siti:

www.leicke.com/de/products/EP18121

www.leicke.com/de/products/EP18122



CONTATTI

In caso di domande la preghiamo di contattarci:

PRODUZIONE & DISTRIBUZIONE

LEICKE GmbH

Dohnanystr. 28

04103 Leipzig

GERMANY

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com

