

Bedienungsanleitung

Sharon ActivityTracker für Smartphones mit Bluetooth



PACKUNGSIHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass die folgenden Gegenstände in der Packung enthalten sind:

Anzahl	Zubehör	Bemerkung
1	ActivityTracker (USB-Interface)	Mit Bluetooth 4.0-Anbindung, Blue OLED-Display, IP68
1	Armband	Gerät muss zum Laden aus dem Armband herausgenommen werden
1	Bedienungsanleitung	-


TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	USB, 5V
Eingangsstrom	60mA
Gewicht	20 g
Schritte	0-120000 Schritte, kleinste Einheit 1 Schritt
Kalorien	0-12000,0 kcal, kleinste Einheit 0,1 kcal
Entfernung	60,0 km
Pulsmessung	30~200 Schläge pro Minute, Einheit 1bpm
Übungsdauer	0-23h, 59 Minuten, Einheit 1 Minute
Datenverbindung	Bluetooth 4.0
Frequenzband	UHF-Frequenzband
Max. Sendeleistung	1,59 mW
Display	Blue OLED V.A.: 22,8mm x 6,8mm
Akku	75mAh, Li-Polymer 3,8V
Akkulaufzeit	~ 7 Tage bei aktivierter Pulsmessung ~ 1 Monat bei deaktivierter Pulsmessung
Zulässiger Temperaturbereich	0°C ~ 100°C Betrieb -20 ~ 100°C Lagerung
Abmessungen	Größe: 250 mm x 17 mm x 10,8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Unser Armband ermöglicht es dem Träger, Fitnessdaten wie gelaufene Schritte, Puls oder den Schlafrhythmus an ein Smartphone zu übermitteln, um so z.B. die tägliche sportliche Leistung zu messen oder einen Trainingsplan zu erstellen. Zusätzlich können Funktionen des Smartphones angezeigt bzw. gesteuert (z.B. eingehende Anrufe) gesetzt werden. Das Armband ist IP68-geschützt (wasserdicht) und muss beim Duschen bzw. Händewaschen nicht abgenommen werden.


BEDIENELEMENTE



WICHTIGE FEATURES

- OLED-Display mit Touch-Bedienknopf zum Umschalten der Funktionen
- Speicherung von aufgenommenen Messdaten für bis zu 7 Tage
- Anzeige von Schritten, zurückgelegter Strecke, Kalorienverbrauch, Uhrzeit und Puls
- 24h Pulsüberwachung
- Wasserdicht, kann auch beim Schwimmen getragen werden
- Schlafüberwachung
- Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen / SMS (App abhängig)

OLED DISPLAY

Symbol	Beschreibung
	Anzeige von Uhrzeit und Datum
	Schrittzähler
	Zurückgelegte Strecke (km)
	Verbrauchte Energie (kcal)
	Herzfrequenz / Puls

ERSTE INBETRIEBNAHME

Zum Aktivieren des Sharon ActivityTrackers tippen Sie bitte auf den Touch-Bedienknopf. Auf dem Display wird für 10 Sekunden „Open App to connect“ angezeigt. Nehmen Sie bitte Ihr Smartphone zur Hand und verbinden Sie den Tracker bei eingeschaltetem Bluetooth mit einer dafür geeigneten App, um die Grundeinstellung vorzunehmen. Findet keine Verbindungsvorgang innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten statt, kehrt der Tracker von selbst in den Auslieferungszustand zurück.


Geeignete Apps finden Sie unter smart.leicke.eu/wd67206 oder durch das Einscannen des folgenden QR-Codes:



Folgen Sie zur Einrichtung des ActivityTrackers den Anweisungen der App und auf der Website. Beachten Sie bitte, dass zur Installation der App das Betriebssystem Ihres Smartphones mindestens iOS 8 oder Android 5.0 oder neuer sein muss.


RICHTIGES ANLEGEN DES TRACKERS

Damit eine einwandfreie Erkennung von Herzfrequenz gewährleistet werden kann, muss der Tracker so am Handgelenk getragen werden, dass der Touchbutton zu Ihnen zeigt. Der optische Sensor auf der Unterseite der Trackers muss Hautkontakt haben. Der Abstand zwischen Handgelenk und Armband sollte mindestens 2cm oder mehr betragen.



AUFLADEN DES INTEGRIERTEN AKKUS


Wenn das Symbol einer leeren Batterie angezeigt wird, ist der integrierte Akku völlig entladen und sollte vollständig geladen werden.




Wenn das Symbol einer fast entladenen Batterie angezeigt wird, verfügt der integrierte Akku über nur noch wenig Restkapazität und sollte nachgeladen werden.



Auf der Unterseite des Trackers ist vermerkt, auf welcher Seite der Ladeanschluss untergebracht ist. Öffnen Sie dort das Armband, indem sie den Druckknopf auf der Unterseite des Armbandes drücken und gleichzeitig das Armband vom Tracker vorsichtig abziehen.




Der so freigelegte USB-Stecker kann jetzt zum Aufladen an einen USB-Port an einem PC oder einem USB-Ladegerät angeschlossen werden. Beachten Sie bitte, dass ein Austausch von **Daten** über die USB-Schnittstelle **nicht möglich** ist.



Der Ladevorgang wird durch ein blinkendes Batteriesymbol signalisiert. Wenn der Akku vollständig geladen ist, werden alle Balken der Kapazitätsanzeige angezeigt.


EINSCHALTEN DES DISPLAYS UND DATENANZEIGE

Um Informationen auf dem Display des Trackers abzurufen, schalten Sie den Tracker einfach ein, indem Sie den Touch-Bedienknopf kurz berühren oder das Handgelenk, an dem der Tracker getragen wird, kurz zur Seite und wieder zurück drehen.



Touch - Bedienknopf antippen

Oder



Handgelenk kurz rotieren


Durch Antippen des Touch-Bedienknopfes kann zwischen den Anzeigemodi gewechselt werden. Nach 5 Sekunden schaltet sich das Display automatisch ab.

Achtung! Alle Daten, des Tages werden um 0:00 automatisch gelöscht, die Löschung kann nicht manuell erfolgen. Informationen zum Puls sind davon ausgenommen und können für die vorangegangenen 7 Tage abgerufen werden. Bei Saunagängen kann es durch Schweiß zu einer schwereren Bedienbarkeit des Touch-Bedienknopfes kommen, in diesem Fall hilft es, das Display mit einem Tuch abzuwischen.

SONDERFUNKTIONEN

Alarmfunktion:

Ist über die App eine Alarmzeit eingestellt, zeigt der Tracker zum Alarmzeitpunkt ein Glockensymbol auf dem Display und vibriert. Durch Antippen des Touch-Bedienknopfes kann der Alarm abgebrochen werden. Die Dauer des Alarmes kann auf 5s, 15s, 30s oder 60s eingestellt werden.




Eingehender Anruf:


Aktivieren Sie die Anzeige von eingehenden Anrufen in der App. Bei einem Anruf wird der Name des Anrufenden auf dem Display angezeigt, der Tracker vibriert für 1 Sekunde und pausiert dann 1 Sekunde. Nach viermaliger Wiederholung und 6 Sekunden weiterer Anzeigedauer schaltet sich der Tracker ab. Der eingehende Anruf kann durch einen Druck auf den Touch-Bedienknopf abgelehnt werden. Nicht bekannte Anrufer werden mit Ihrer Rufnummer oder „Incoming Call“ bei unterdrückter Rufnummer angezeigt.



Name



Phone number



Unidentified

Eingehende Textnachrichten

Eingehende Nachrichten können angezeigt werden, wenn die App dies unterstützt. Eine eingehende Nachricht wird durch Vibration signalisiert, daraufhin werden das Nachrichtensymbol und der Inhalt der Nachricht angezeigt. Einmal angezeigte Nachrichten können nicht erneut angezeigt werden. Sind mehrere Nachrichten eingegangen, wird die Anzahl ungelesener Nachrichten angezeigt.

Messages from	Name	1 new message	(1-99) new message	More than 99 new messages
Smartphone	A rounded rectangular message card with an envelope icon, the name 'David', and a small white circle.	A rounded rectangular message card with an envelope icon, the text 'New Message', and a small white circle.	A rounded rectangular message card with an envelope icon, the text '9 New Messages', and a small white circle.	A rounded rectangular message card with an envelope icon, the text '99+ New Messages', and a small white circle.


Bitte beachten Sie, dass die Anzeige von eingehenden Anrufen und oder Nachrichten nur möglich ist, wenn Bluetooth an Ihrem Smartphone aktiviert ist, die Textbenachrichtigung aktiviert wurde, die gewählte App über die erforderlichen Berechtigungen zur Anzeige von Nachrichten verfügt (wird bei der Installation abgefragt) und der Bildschirm Ihres Smartphones nicht bereits entsperrt ist. Bei zu vielen neuen Nachrichten wird die Anzeige weiterer Nachrichten unterdrückt, bis die bereits vorhandenen Nachrichten gelesen wurden.

Wahl des Handgelenks

Der Tracker kann am linken oder rechten Handgelenk getragen werden. Nehmen Sie entsprechende Einstellungen in der App vor. Bei vertikaler und horizontaler Anzeige bleibt die Anordnung der Informationen auf dem Display unabhängig von der Tragart.

Pulsmessung / Erkennung der Herzfrequenz


Standardmäßig ist die Erkennung der Herzfrequenz aktiviert. Bei ausgeschalteter Erkennung ist die grüne Lichtquelle des Pulssensors auf der Unterseite des Trackers deaktiviert. Die Deaktivierung der Pulsmessung verlängert die Betriebszeit bei einer Akkuladung.



Pulserkennung aus



Puls nicht messbar



Messung erfolgreich

Display Mode

Die Darstellung der Informationen auf dem Display des Trackers kann, falls durch die App unterstützt, horizontal oder vertikal angeordnet werden. Entsprechende Einstellungen können über die App vorgenommen werden. Die Anzeige während der Aktivierung, des Ladevorgangs oder eines Updates erfolgt grundsätzlich nur in vertikaler Darstellung. Anrufe oder Nachrichten können nur horizontal dargestellt werden.

HÄUFIGE SUPPORTFRAGEN

Problembeschreibung	Möglicher Grund/Mögliche Lösung		
Ungewöhnliche Messergebnisse, große Unterschiede zwischen zwei vergangenen Messungen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ungeeignete Kleidung verursacht mehr Bewegung der Arme als sonst. Kleidung tauschen. • Rutschige Wege oder ungeeignetes Schuhwerk verhindern normale Laufbewegung. Zum Laufen oder Walken geeignete Wege aufsuchen und geeignetes Schuhwerk tragen. 		
Keine Anzeige auf dem OLED-Display. Gerät schaltet sich ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Zu wenig Akkuladung – Bitte laden Sie den Tracker vollständig auf. 		
Datenübertragung	<table border="1"> <tr> <td>Bluetooth am Smartphone</td> <td>Schalten Sie das Bluetooth an</td> </tr> </table>	Bluetooth am Smartphone	Schalten Sie das Bluetooth an
Bluetooth am Smartphone	Schalten Sie das Bluetooth an		

nicht möglich	abgeschaltet	Ihrem Smartphone ein.
	Die App ist nicht aktiv	Rufen Sie die App auf Ihrem Smartphone auf.
	Außerhalb der Bluetooth-Reichweite	Bringen Sie beide Geräte dichter zusammen.
	App hat zu wenig Rechte	Überprüfen Sie, ob die App bei der Installation die zur Benachrichtigung notwendigen Rechte erhalten hat. Informationen hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten zu dem Betriebssystem Ihres Smartphones.
Touch-Bedienknopf funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Tracker ausreichend geladen? • Bei Saunagängen etc. entfernen Sie bitte auf dem Display angelagerte Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch. 	

PFLEGEHINWEISE

- Zum Entfernen von Staub, Abrieb etc. nutzen Sie bitte ein trockenes, weiches Tuch.
- Stärkere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie niemals Kraftstoffe, Lösungsmittel und aggressive oder abrasive Reinigungsmittel zum Reinigen des Gerätes, um Beschädigungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Um die Lebensdauer des integrierten, nicht auswechselbaren Akkus zu erhalten, empfiehlt sich alle 3 Monate ein vollständiger Ladevorgang, mindestens einmal im halben Jahr, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt oder gelagert werden soll.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu scharfkantigen Objekten um Kratzer zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Belastungen wie Stöße, Schläge, Fallenlassen, hohe und sehr tiefe Temperaturen, Strahlungsbelastungen im optischen sowie im Funkbereich, Biege- oder Druckbelastungen ausgesetzt werden.
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät keinen Flüssigkeiten, hoher Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, Kochstellen oder offenem Feuer aufbewahrt werden.
- Das Gerät besitzt keine zu wartenden Teile. Es darf nicht geöffnet oder zerlegt werden.

BATTERIE-HINWEIS

- Die Batterie ist fest in das Gerät integriert und kann nicht getauscht werden.
- Verwenden Sie nur Ladegeräte, deren Eigenschaften den Vorgaben der Bedienungsanleitung entsprechen. Die Verwendung von nicht geeigneten Ladegeräten und oder Netzteilen kann schwere Schäden hervorrufen!
- Die Batterie darf auf keinen Fall mit Feuer in Kontakt gebracht werden
- Während des Ladevorgangs darf das Gerät nicht getragen werden.

GESUNDHEITSHINWEIS

WARNUNG: DIESER ACTIVITY TRACKER IST KEIN MEDIZINISCHES GERÄT!

Der Activity Tracker und damit in Zusammenhang verwendetes Zubehör oder eingesetzte Software darf nicht zur Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden verwendet werden. Suchen Sie in jedem Fall qualifiziertes, Medizinisches Fachpersonal auf, bevor Sie Veränderungen an Ihren Übungen, Schlaferhalten oder Ihrer Ernährung vornehmen. Nichtbeachtung kann schwere gesundheitliche Schäden oder den Tod zur Folge haben!

ENTSORGUNG

Dieses Gerät enthält Materialien, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem zuständigen Entsorgungspartner über die regional gültigen Bestimmungen. Schonen Sie die Umwelt durch Teilnahme an Recyclingprogrammen!

Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.“



HINWEIS ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die LEICKE GmbH, dass sich das Gerät WD67206 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie RED 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse beim jeweiligen Produkt unter Downloads gefunden werden:

www.leicke.com/de/products/WD67206



KONTAKT

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

PRODUKTION, VERTRIEB & GROßHANDEL

LEICKE GmbH

Dohnanyistr. 28

04103 Leipzig

Deutschland

Web: www.leicke.com

Mail: info@leicke.com